MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE VASO
BAT-40 CREAM
BAT-40 SILVER

Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la batidora y guárdelo para futuras consultas

Gracias por elegir la batidora GRUNKEL. Para un mejor funcionamiento del producto, por favor lea este manual antes de usarlo. Por favor, guarde este manual de instrucciones tras leerlo para futuras consultas.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad básicas deben ser seguidas siempre incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la batidora.
- Desenchufe la batidora cuando no esté en uso o antes de su limpieza o mantenimiento.
- Evite siempre el contacto con los elementos movibles.
- Para protegerse de cortocircuito eléctrico, no ponga cables o enchufes en agua ó cualquier otro líquido.
- No manipule la batidora si tiene el cable ó enchufe dañado, no lo manipule usted mismo o podrá perder el derecho a la garantía. Envíe la batidora al servicio técnico autorizado mas cercano para su examen, reparación o ajuste de los mecanismos eléctricos.
- Debe mantener una supervisión mas cercana de la batidora cuando al utilizarla haya niños o pe4rosnas discapacitadas o incapaces cerca de ella.
- Esta batidora es solamente para uso en interior y doméstico.
- No deje que el cable contacte con superficies calientes, incluyendo hornos, vitrocerámicas y similares.

- No sitúe la batidora cerca de hornillos eléctricos, hornos ó cualquier fuente de calor ya que esto podría sobrecalentar el aparato.
- Asegúrese que todos los componentes de la batidora estén secos antes de guardarla en un lugar limpio y seco.
- Nunca vierta líquidos calientes en la unidad.
- Apague siempre la batidora después de cada uso.
- Para desconectar totalmente la batidora, tire de la parte del enchufe. Nunca desenchufe tirando del cable.
- No utilice la batidora por un tiempo prolongado ya que puede dar lugar a averías.
- Nunca deje la batidora sola cuando esté encendida.
- Para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no manipule ni modifique el enchufe.
- No deje la batidora funcionando de forma continuada sin ingredientes en el vaso de cristal durante mas de 10 segundos,
- Si el cable suministrado con la batidora se dañara, debe ser reemplazado por el fabricante o por su servicio técnico oficial para evitar posibles daños. En este caso la batidora quedaría fuera de garantía.

- Los niños tienen que ser supervisados para asegurarse que ellos no juegan con la batidora.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Cuando use la batidora, no la tenga en funcionamiento por un tiempo prolongado ya que puede dar lugar a avería del aparato. **TENGA EN CUENTA QUE ESTA BATIDORA ES, UNICAMENTE, PARA USO DOMÉSTICO.** NO apta para uso profesional prolongado. El uso profesional y prolongado podría causar daños en el motor y la junta de la batidora por altas temperaturas.

PARTES DE LA BATIDORA

ESPECIFICACIONES

Cuerpo de acero inoxidable
Jarra de cristal resistente con capacidad para 1,5 litros
Voltaje : 220V~ 50 Hz
Potencia : 600w
Capacidad : 1.5L
2 velocidades + pulse

Funcionamiento

Importante: limpie todas las piezas antes de usar la batidora por primera vez. Para su limpieza, siga las instrucciones que se describen en este manual.

El uso de la batidora es para licuar o triturar alimentos (frutas, hortalizas, verduras, etc.). Antes de triturar, debe cortar los alimentos en pedazos de unos 10-15mm, o tenga en cuenta si necesita quitar la piel. Si quiere triturar zanahorias o similar, debe añadir un poco de agua en la jarra de cristal al mismo tiempo. La proporción de zanahoria con respecto al agua es de 2:3. Lo cual quiere decir que si quiere triturar la máxima capacidad de zanahorias y agua, las zanahorias deben estar sobre los 600g, y el agua sobre 900g (0,9L).

1.- MONTAR O ENSAMBLAR LA JARRA DE CRISTAL:

- Ponga las cuchillas (5) sobre el soporte (6)
- Sitúe el aro de goma (4) sobre la base de las cuchillas
- Introduzca la jarra de cristal por su base en el soporte con las cuchillas y el aro de goma por la parte inferior de la jarra de cristal, presione y gire hasta que quede fijado.

2.- MONTAR LA JARRA EN EL CUERPO DE LA BATIDORA:

- Asegúrese que la batidora está apagada, con el botón en la posición 0 (8)
- Sitúe el vaso por la base sobre el cuerpo de la batidora (7) y presione hasta que lo note fijado. (la cápsula de goma tiene que quedar fija en la cápsula metálica)

3.- COMO USARLA

- Ponga los alimentos en el interior de la jarra de cristal.
- Ponga firmemente la tapadera (2) sobre la jarra. Inserte el vaso medidor (1) en su hueco sobre la tapadera y gírelo en dirección a las agujas del reloj para fijarlo en la tapa. Presione la tapa sobre la jarra para cerrarla bien.
- Póngala en marcha girando el botón de encendido (8) en la posición 1 o 2 según la consistencia de los alimentos a triturar. Siga estas pautas para la selección de velocidades:

1	Velocidad mas baja para ingredientes líquidos y suaves
2	Velocidad mas alta para alimentos con mayor consistencia y más sólidos
P	Esta posición no se queda fija, debe sujetarla mientras esté funcionando. Sujete durante 2 segundos, suelte y vuelva a sujetar otros dos segundos. Repita las veces necesarias. No la mantenga sujeta en funcionamiento por más de 4 segundos seguidos. NO INTRODUZCA HIELO PARA PICAR SIN LÍQUIDO. **ATENCION:** Si no sigue estas instrucciones, podría dañar la jarra de cristal y el motor de la batidora. También podría dañarse su persona o las que estén a si alrededor en ese momento. Sigas estas instrucciones al pié de la letra

- Después de su uso, siempre ponga las velocidades en posición 0 y desenchufe la batidora
- Para vaciar la jarra, sáquela del motor y vierta la jarra donde proceda

LIMPIEZA

Motor: No introduzca NUNCA el motor en agua. Limpie la superficie con un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos.

Jarra: una vez vacíe la jarra, lávela con agua y su detergente de vajillas habitual. Puede sumergirla en agua, pero asegúrese que está seca antes de volver a usarla de nuevo, sobre todo la base de las cuchillas, que es la que está en contacto con el motor.

- **¡Precaución! Las cuchillas son muy puntiagudas. Tenga cuidado mientras esté limpiando la batidora.**

AVISO:

1. La batidora está dirigida a uso doméstico.
2. No la utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.
3. No toque las cuchillas. Cuando limpie, por favor utilice una bayeta, para evitar daños.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

RoHS

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA

SERVICIO POSTVENTA DE ELCTRONICA S.L.
Fax: 954 183 143
E-mail: incidencias@spvelectronica.com

GARANTIA

Servicio Postventa de Electrónica S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla